1. Hinweise zur bestimmungsgemäßen Verwendung von „Silta“ Eingabesystemen

Mit der Entscheidung zum Einsatz unserer Produkte haben Sie einen wichtigen Schritt zur Sicherstellung hygienischer Verhältnisse in Ihrem Arbeitsumfeld getan.
Um Ihnen die Arbeit mit diesen Geräten zu erleichtern, langfristig die Funktion zu erhalten, sowie die hygienerelevanten Vorgaben einzuhalten, möchten wir um Beachtung folgender Hinweise bitten.

⚠ Bitte stellen Sie vor Nutzung sicher, dass das Eingabegerät keinerlei Beschädigungen aufweist.

2. Reinigung und Desinfektion

❗ *Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine ungewollten Eingaben stattfinden, welche zu einer Fehlinterpretation des Rechners führen könnten. Wir empfehlen unsere Sperrfunktion (Hinweis 3.1) zu nutzen, welche in den meisten unserer „Silta“ Eingabesystemen integriert wurde.*
Alternativ können Sie in eine unkritische Softwareumgebung wechseln, oder trennen Sie das Gerät am USB Stecker. Das USB-Interface ist Hot-Plug-fähig.
Das An- und Abstecken im laufenden Betrieb ist somit möglich.

Grobe Verschmutzungen können in einem ersten Arbeitsgang feucht entfernt werden, desinfizierte Hilfsmittel, wie eine weiche Bürste, ein Schwamm oder ein fusselfreies Tuch können genutzt werden.
Für die Vorreinigung können handelsübliche Reinigungmittel verwendet werden.

❗ *Um die gewünschte Eingabehaptik und Schreibergonomie sicher zu stellen ist die Materialstärke am sogenannten Walkbereich nur sehr gering. Um Beschädigungen vorzubeugen ist bei der Reinigung sorgsam vorzugehen. Spitze und scharfe Gegenstände können zu irreparablen Beschädigungen führen.*

⚠ *Achtung: Schnittstelle und Kontakte trocken halten um Schäden zu vermeiden.*

Nach dem Entfernen der Verschmutzungen können die Oberflächen z.B. mit einem Flächendesinfektionsmittel mit geringem Alkoholanteil oder einem Präparat, basierend auf Ammoniumchloriden, per Wischdesinfektion behandelt werden.
Unsere Eingabegeräte sind grundsätzlich desinfektionsmittelbeständig, eine Ausnahme bilden auf überwiegend Alkohol basierende Präparate. So sind insbesondere alkoholische Konzentrate (z.B. alkoholische Schnelldesinfektionsmittel), Benzine, Aceton, Mittel mit >10% Chloranteil ungeeignet.

❗ *Generell sollte die Einwirkzeit nur so lange wie nötig gewählt werden.*

Aufgrund der Vielzahl der am Markt angebotenen Substanzen und kontinuierlicher Angebotsänderungen, kann leider nur eine Orientierung hinsichtlich der einzusetzenden Substanzen gegeben werden, eine verbindliche Empfehlung ist nicht möglich.
Insofern können wir leider keine Haftung für den Einsatz und die Anwendung dieser Substanzen übernehmen.

3. Erweiterte Funktionen

Unsere „Silta“ Eingabesysteme bieten Ihnen umfassende Unterstützung zur Erreichung bestmöglicher hygienischer Verhältnisse bei hohem Bedienkomfort und Betriebssicherheit.
Zur Erreichung dessen lesen Sie bitte die nachfolgend aufgeführten Bedienhinweise aufmerksam und beachten sie bei Gebrauch des Geräts.

3.1 Sperrfunktion

Um ungewollte Eingaben während der Reinigung/ Desinfektion des Geräts zu verhindern, kann die Tastatur inkl. aller integrierten Bedieneinheiten (z.B. Mauszeigegeräte) temporär deaktiviert werden.
Drücken Sie dazu die mit einem Schloss-Symbol gekennzeichnete Taste 3 Sekunden lang. Damit wird die Tastatur für einen unveränderlichen Zeitraum von 60 Sekunden deaktiviert. Sie kann nun gereinigt werden, ohne dass ungewollt Signale zum PC gesendet werden.
Dieser Sperr-Status wird durch eine blinkende LED, modellabhängig entweder einer separaten Clean-LED oder der CapsLock-LED, angezeigt.
Auf die bevorstehende Wiederaktivierung des Geräts, wird durch eine ansteigende Blinkfrequenz ab der 45. Sekunde hingewiesen. Wir empfehlen die Reinigung bei beginnendem Anstieg der Blinkfrequenz einzustellen.
Bei zusätzlichem Reinigungsbedarf kann nach Ablauf ggf. ein weiteres 60s-Reinigungsintervall gestartet werden.

3.2 CleanRemind / Reinigungserinnerung



Um Sie bestmöglich bei der Oberflächenhygiene unserer „Silta“ Eingabesysteme zu unterstützen haben wir eine Erinnerungsfunktion für die Reinigung integriert.

Diese verweist nach dem Ablauf einer bestimmten Betriebszeit auf die erforderliche Reinigung / Desinfektion hin. Dies geschieht mittels eines fortlaufenden hell <-> dunkel Intervallsequenz der Clean-LED.

Diese Funktion wird bei jedem Reinigungsintervall mittels Sperrfunkiton (Hinweis 3.1) gestartet.
die vorgegebenen Reinigungsintervalle können in 4 Stufen eingestellt werden.
Stufe 1 -> 4h, Stufe 2 -> 6h, Stufe 3 -> 9h, Stufe 4 -> 12h.
Ebenfalls ist das Abschalten dieser Funktion vorgesehen, die Einstellung erfolgt in einem spezifischen Modus der Sperrtaste.

Um die Einstellungen nach Ihren Vorgaben oder persönlichen Präferenzen anzupassen, drücken Sie die Taste Sperrfunktion kontinuierlich 6s lang.
Nun befinden Sie sich im Setupmodus der Erinnerungsfunktion.

Durch die Anzahl der LED-Blinks wird ihnen die aktuelle Stufe signalisiert.

1x Blinken = Stufe 1
2x Blinken = Stufe 2
3x Blinken = Stufe 3
4x Blinken = Stufe 4
hochfrequentes Blinken = Erinnerungsfunktion deaktiviert

Durch weiteres kurzes Drücken der Taste Sperrfunktion können sie die Stufen hochschalten. Nach jedem Tastendruck wird Ihnen die aktuelle Stufe per geschilderter Blinksequenz angezeigt.

15 Sekunden nach der letzen Änderung wird der Setupmodus verlassen und nach weiteren 10 Sekunden wird Ihre Einstellung gespeichert.
Diese Einstellung ist auch nach Ausschalten des Rechners oder nach Abstecken der Tastatur aktiv.

Anmerkung:

Die in Punkt 3 beschriebenen Funktionen sind hardwarebasiert.
Treiber oder spezifische Software sind nicht notwendig.

4. Anwendungsbedingungen

Betriebstemperatur: 0 bis 60°C
Schutzgrad: IP66 / IP68 (produktabhängig)

5. Zulassungen

CE; FCC Part 15 Class B
EN 60601-1-2 (produktabhängig)

6. Entsorgung

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
(waste electrical and electronicequipment – WEEE) gekennzeichnet.
Nach Ende der Lebensdauer ist es als Elektronikschrott zu entsorgen.